

INSTALLATION

// Dachtritt für Schornsteinfeger

// zu dem Dachziegelblech BD-350 | BD-400

Im Paket enthalten:

- Schornsteinfeger-Tritt 1 Stück
- Stütze 2 Stück
- Befestigung (Richtwiege) 2 Stück
- Befestigungsschrauben 8 Stück



Die Stütze (Typ BD 350, 400) auf das befestigte Dachziegelblech legen und direkt an der hölzernen Dachkonstruktion festschrauben. Alle montagebedingte Löcher mit einem für Dachdeckerarbeiten bestimmten Dichtstoff abdichten.



Die Befestigung des Dachtritts auf die Stütze legen und in die Horizontale bringen. Beide Elemente mittels beiliegender Befestigungsschrauben – 2 Stück pro Stütze - miteinander verbinden.

Abstand zwischen den Stützen max. 800 mm!



Nach Befestigung beider mit den Richtwiegen bestückter Stützen den Dachtritt für Schornsteinfeger anschrauben. Anschließend die angebrachte Vorrichtung auf die richtige Ausführung, insbesondere auf die Stabilität sämtlicher mechanischen Verbindungen, prüfen.



Die Montage einer Trittstufe analog durchführen. Jedoch sind die Trittstufen direkt an der Stütze anzubringen (ohne die bei dem Dachtritt verwendete Befestigung).

